

Návod k použití dvoudílných a třídílných výsuvných žebříků ZARGES

Při vysouvání žebříku do pracovní polohy postupujeme následujícím způsobem:

1. Žebřík opřeme ve složeném stavu o stěnu či jinou plochu (sloup). Odjistíme tahem pojistku pravého háku umístěného ve spodní části horního výsuvného dílu žebříku.
2. Vysuneme horní díl na požadovanou délku a dvojici háků horního dílu zahákneme za nejbližší příčli spodního dílu žebříku. Zasuneme pojistku pravého háku. Bez zajištění tohoto háku je práce na žebříku zakázána! V případě že žebřík vysouváme do výšky, kdy nelze horní díl žebříku vysunout ze země, je vysunutí nutno provést na zemi ve vodorovné poloze a poté žebřík v rozloženém stavu opřít.
3. Úhel opření žebříku upravíme na ca. 22°. Žebříky vybavené v horní části zařízením pro práci na sloupech je nutno zabezpečit proti sesmeknutí zapnutím perlonového popruhu kolem sloupu (je součástí tohoto zařízení). Žebřík je připraven k práci.

Při skládání opřené žebříku postupujeme takto:

1. Odjistíme perlonový popruh zařízení pro práci na sloupech (pokud je jím žebřík vybaven), opřené žebřík položíme (v rozloženém stavu) vodorovně na zem, odjistíme pojistku pravého háku a tahem horní díl žebříku zasuneme. Poté opět zajistíme pojistku háku.

Bezpečnostní zásady při používání žebříku se řídí obecně platnými předpisy pro práci ve výškách. Rovněž je nutno dodržovat tyto zásady:

1. Dbát pokynů piktogramu umístěného na samolepce na boční straně žebříku
2. Před započítím práce na žebříku zkontrolujeme zda není poškozen a je ve funkčním stavu
3. Je třeba dodržovat pracovní úhel opření žebříku (22°)

4. Při aretaci žebříku je nutno dbát, aby háky byly dobře uchyceny na příčli.
5. Žebřík je třeba vždy zajistit proti podklouznutí či smeknutí žebříku správným umístěním na povrchu, v náročnějších podmínkách použít protiskluzové špice do země nebo prodlužovací nohu nosného profilu v případě velkých nerovností
6. Při práci na žebříku je zakázáno jíst, pít, kouřit či provozovat jiné činnosti nesouvisející s vlastní prací. Rovněž je zakázáno vyklánět se do stran.
7. Žebřík musí být přepravován vždy ve složeném stavu, pojistka pravého háku horního dílu žebříku musí být zajištěna.

Při používání žebříků je nutné dodržovat pokyny uvedené v „Obecném návodu pro použití žebříků ZARGES“.